CROSSCALL

X-TALK

HOW TO

Sur un CORE-P6



COMMENT

PASSER UN APPEL PTT INDIVIDUEL

COMMENT : PASSER UN APPEL PTT INDIVIDUEL

Utilisez le pavé tactile pour naviguer. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner.



Sélectionnez la **liste de** contacts.



Votre **liste de contacts** s'ouvre.



Sélectionnez un **contact**. Appuyez sur le **bouton PTT** pour lancer l'appel.



L'**icône rouge du téléphone** signifie que la connexion est prête. **Maintenez le bouton PTT** pour parler.



Attendez le **signal** et la **LED verte**. Parlez en gardant le **bouton PTT enfoncé**.



Pour terminer l'appel, sélectionnez l'**icône rouge du téléphone** en bas à gauche à l'aide du **pavé tactile**.

COMMENT

RECEVOIR UN APPEL PTT INDIVIDUEL

COMMENT : RECEVOIR UN APPEL PTT INDIVIDUEL





Lorsqu'un contact vous appelle, vous entendez un **signal** sonore et une **icône de téléphone rouge** apparaît en bas à gauche.



Lorsque le contact parle, son **nom** apparaît à l'écran.



Pour terminer l'appel, sélectionnez l'**icône rouge du téléphone** en bas à gauche à l'aide du **pavé tactile**.

COMMENT

SÉLECTIONNER UN GROUPE

COMMENT : SÉLECTIONNER UN GROUPE



Utilisez le **pavé tactile** pour ouvrir la **liste de groupes**.



Votre **liste de groupes** s'ouvre.



Sélectionnez un groupe. Quand il devient **vert,** appuyez sur le **bouton PTT** pour confirmer.



L'**écran principal** s'ouvre avec le groupe que vous avez sélectionné. Vous pouvez désormais parler au groupe.

COMMENT

PARLER À UN GROUPE

COMMENT : PARLER À UN GROUPE

DEPUIS L'ÉCRAN PRINCIPAL



Depuis l'écran principal, **maintenez le bouton PTT** pour parler au **groupe** sélectionné.



Attendez le **bip**, la **LED verte** et **« Vous »** à l'écran, puis parlez. Gardez le **bouton PTT enfoncé** pendant que vous parlez.

COMMENT
ÉCOUTER UN GROUPE

COMMENT : ÉCOUTER UN GROUPE



Lorsque vous êtes connecté à un **groupe**, vous entendez ses membres parler **à tour** de rôle.



Lorsqu'un membre parle, son **nom** apparaît à l'écran. Le **nom du groupe** apparaît en haut.

COMMENT

CHANGER DE GROUPE

COMMENT : CHANGER DE GROUPE



Tournez le **bouton rotatif** pour changer de groupe.



L'écran affiche le **nom du groupe sélectionné**. L'appareil **annonce également le nom**.

Séquence de groupes

Le bouton rotatif fait défiler vos groupes. Par exemple, avec 3 groupes, les positions 1, 2 et 3 sélectionnent les groupes 1, 2 et 3. La position 4 revient au Groupe 1, la position 5 sélectionne le Groupe 2, et la position 6 sélectionne le Groupe 3. La séquence se répète ensuite.

COMMENT

ÉCOUTER PLUSIEURS GROUPES SIMULTANÉMENT

COMMENT : PRIORISER LES GROUPES



Utilisez le **pavé tactile** pour ouvrir la **liste de groupes**.



Votre **liste de groupes** s'ouvre.



Sélectionnez les **groupes** à entendre et définissez leur **priorité**. Appuyez sur le **bouton PTT** pour confirmer.



Les **deux groupes sélectionnés** apparaissent à l'écran. Vous pouvez entendre les membres parler dans l'un ou l'autre groupe.

COMMENT : PRIORISER LES GROUPES

ÉCOUTE



En tant qu'Utilisateur A, vous entendez l'Utilisateur C parler dans le groupe A.

En tant qu'Utilisateur A, vous entendez l'Utilisateur B parler dans le groupe B.

Vous basculez automatiquement entre le Groupe A et le Groupe B lorsque quelqu'un parle. Si l'Utilisateur C et l'Utilisateur B parlent en même temps, vous entendez l'Utilisateur C car le Groupe A a la priorité 1.

COMMENT : PRIORISER LES GROUPES

INTERVENTION



En tant qu'Utilisateur A, lorsque vous parlez dans le Groupe A, l'Utilisateur C vous entend.

En tant qu'Utilisateur A, lorsque vous parlez dans le Groupe B, l'Utilisateur B vous entend.

Maintenez le bouton PTT pour parler au groupe mis en évidence en bleu. Pour changer de groupe, utilisez le pavé tactile pour sélectionner le nom du groupe.

COMMENT : ORGANISER UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE



Sélectionnez la **liste de** contacts.



Votre **liste de contacts** s'ouvre.



Utilisez le **pavé tactile** pour sélectionner les **contacts**. Appuyez sur le **bouton PTT** pour lancer l'appel.



L'**icône rouge du téléphone** signifie que la connexion est prête. **Maintenez le bouton PTT** pour parler.



Attendez le **signal** et la **LED verte**. Parlez en gardant le **bouton PTT enfoncé**.



Pour terminer l'appel, sélectionnez l'**icône rouge du téléphone** en bas à gauche à l'aide du **pavé tactile**.

COMMENT

PASSER UN APPEL VIDÉO

COMMENT : PASSER UN APPEL VIDÉO

À UN CONTACT



Utilisez le **pavé tactile** pour ouvrir la **liste de contacts**.



Naviguez jusqu'au **contact** avec le **pavé tactile**. **Maintenez le bouton central** pour ouvrir le menu.



Sélectionnez **« appel vidéo »**.



L'**écran de l'appel vidéo** s'ouvre.



Sélectionnez **Quitter la réunion** pour quitter l'appel, ou **Mettre fin à la réunion pour tous** afin de la terminer pour tout le monde.

COMMENT : PASSER UN APPEL VIDÉO

À UN GROUPE



Utilisez le **pavé tactile** pour ouvrir la **liste de groupes**.



Naviguez vers le **groupe** avec le **pavé tactile**. **Maintenez le bouton central** pour ouvrir le menu.



Sélectionnez **« appel vidéo »**.



L'**écran de l'appel vidéo** s'ouvre.



Sélectionnez **Quitter la réunion** pour quitter l'appel, ou **Mettre fin à la réunion pour tous** afin de la terminer pour tout le monde.

COMMENT

PASSER UN APPEL D'URGENCE

COMMENT : PASSER UN APPEL D'URGENCE



Maintenez le bouton SOS pendant **3 secondes**.



L'**appel d'urgence commence** et vous entendez **« Urgence activée ».** Sélectionnez **« Fermer »** avec le **pavé tactile**, ou attendez que la fenêtre se ferme. L'**urgence reste active**.



« En urgence » apparaît en bas de l'écran. Pour arrêter l'urgence, **appuyez et maintenez** à nouveau **le bouton SOS** pendant **3** secondes. Vous entendez **« Urgence désactivée ».**

Lors d'un appel d'urgence, vous ne pouvez parler qu'au sein du groupe actuel. Vous ne pouvez pas changer de groupe ni appeler un contact individuel.

COMMENT : RECEVOIR UN APPEL D'URGENCE

QUAND VOUS VOYEZ LA NOTIFICATION



Une **notification d'urgence** apparaît. Utilisez le **pavé tactile** pour sélectionner **Localiser**.



Google Maps s'ouvre dans le navigateur. Sélectionnez l'option pour **rester sur le site web**.



Les coordonnées GPS de la personne apparaissent.

COMMENT : RECEVOIR UN APPEL D'URGENCE

SI VOUS MANQUEZ LA NOTIFICATION



Une **notification d'urgence** apparaît, mais vous **la manquez**.



Une **icône de message rouge** indique que vous avez manqué une notification importante. Sélectionnez-la avec le **pavé tactile**.



L'**appel d'urgence manqué** apparaît. Sélectionnez le **lien de localisation**.



Google Maps s'ouvre dans le navigateur. Sélectionnez l'option pour **rester sur le site web**.



Les coordonnées GPS de la personne apparaissent.

COMMENT

UTILISER LES ALERTES DE PERTE DE VERTICALITÉ

COMMENT : UTILISER LES ALERTES HOMME À TERRE

AVEC UN BOUTON SOS DÉDIÉ



Si vous **tombez avec votre appareil**, une alarme retentit. Après **un compte à rebours de 15** secondes, l'alerte homme à terre se déclenche. Cela fonctionne aussi lorsque l'**appareil est verrouillé**.



L'**alerte homme à terre démarre** et vous entendez **« Avertissement homme à terre** ». Sélectionnez **« Fermer »** avec le **pavé** tactile, ou attendez que la fenêtre se ferme. L'alerte **reste active**.



« Alerte homme à terre » apparaît en bas de l'écran. Pour arrêter l'alerte, **maintenez** à nouveau **le bouton SOS** pendant **3 secondes**. Vous entendez **« Alerte homme à terre désactivée ».**

Lors d'une alerte homme à terre, vous ne pouvez parler qu'au sein du groupe actuel. Vous ne pouvez pas changer de groupe ni appeler un contact individuel.

COMMENT

RECEVOIR UNE ALERTE DE PERTE DE VERTICALITÉ

COMMENT : RECEVOIR UNE ALERTE HOMME À TERRE

QUAND VOUS VOYEZ LA NOTIFICATION



Une notification d'**homme à terre** apparaît. Utilisez le **pavé tactile** pour sélectionner **Localiser**.



Google Maps s'ouvre dans le navigateur. Sélectionnez l'option pour **rester sur le site web**.



Les coordonnées GPS de la personne apparaissent.

COMMENT : RECEVOIR UNE ALERTE HOMME À TERRE

SI VOUS MANQUEZ LA NOTIFICATION



Une **notification d'homme à terre** apparaît, mais vous **la manquez**.



Une **icône de message rouge** indique que vous avez manqué une notification importante. Sélectionnez-la avec le **pavé tactile**.



L'**alerte homme à terre manquée** apparaît. Sélectionnez le **lien de localisation**.



Google Maps s'ouvre dans le navigateur. Sélectionnez l'option pour **rester sur le site web**.



Les coordonnées GPS de la personne apparaissent.

COMMENT

CHANGER VOTRE STATUT

COMMENT : CHANGER VOTRE STATUT



Appuyez sur la **touche menu/raccourci** en haut à gauche du clavier.



Sélectionnez **En service**.



Sélectionnez **OK** avec le **pavé tactile**. L'écran de l'application reste le même.

Quand vous êtes hors service, la détection de homme à terre est désactivée. Une chute ne déclenchera pas une alerte homme à terre.

COMMENT

ENVOYER UN MESSAGE À UN CONTACT

COMMENT : ENVOYER UN MESSAGE À UN CONTACT



Utilisez le **pavé tactile** pour sélectionner l'**icône du message**. Une **icône rouge** signifie que vous avez manqué une urgence ou une notification de homme à terre.



Le chat de votre groupe principal s'ouvre. Appuyez sur le **bouton Retour** pour choisir un autre chat.



Sélectionnez le **contact** avec le **pavé tactile**.



Tapez votre message avec le **clavier**. Sélectionnez la **flèche d'envoi**.



Sélectionnez l'**icône de trombone** pour envoyer des photos, de l'audio, un document ou votre localisation. Vous pouvez aussi prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

COMMENT

ENVOYER UN MESSAGE À UN GROUPE

COMMENT : ENVOYER UN MESSAGE À UN GROUPE



Avec le **pavé tactile**, sélectionnez l'**icône de message**. Si elle **est rouge**, vous avez manqué une alerte d'urgence ou homme à terre.



Le chat de votre groupe principal s'ouvre. Tapez votre message au **clavier**, puis sélectionnez la **flèche d'envoi**.



Sélectionnez l'**icône de trombone** pour envoyer des photos, de l'audio, un document ou votre localisation. Vous pouvez aussi prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Pour envoyer un message à un autre groupe, appuyez sur le bouton Retour. Utilisez le pavé tactile pour sélectionner un groupe.

Vous pouvez aussi changer votre groupe principal. Son chat s'ouvrira alors par défaut lorsque vous sélectionnez l'icône du message.